

# Allenatori e team

Configurazione avanzata per allenatori e team



## Partenza



**HISTART**

Cancelletto di partenza



**HILINK**

Sistema di trasmissione radio da 10mW o 500mW



## Atleta



**HISMAST**

Opzionale

Sistema di riconoscimento



## Arrivo



**HISENS**

Fotocellula professionale radio



**RTPRO**

Cronometro in modalità Training Light



## Allenatori, Atleti, Ospiti...



**HITIMING**

Gratuita

Visualizzazione prove cronometrate

# In dettaglio



Il kit Microgate per gli allenamenti dello sci è dedicato ad allenatori e team che hanno bisogno di un sistema di cronometraggio completo, trasportabile e affidabile anche in condizioni difficili o con più squadre presenti sulla stessa pista. Racchiuso in un pratico zaino, include cancelletto HiStart, radio HiLink, fotocellula HiSens Radio e cronometro RTPro per gestire e stampare i risultati direttamente sul campo.

Il sistema consente di rilevare tempi, intermedi e velocità, confrontare le prestazioni delle discese di ogni atleta e gestire dati utili come tempi di riferimento, salti porta e note sui materiali utilizzati. Con l'app HiTiming è possibile importare i nomi degli atleti da Excel, condividere i risultati live ed esportare classifiche in PDF o Excel.

La configurazione può essere ampliata con ulteriori fotocellule HiSens Radio per intermedi e tratti di velocità, pali flessibili facilmente installabili e dispositivi HiSmart per l'identificazione automatica dell'atleta. Il cronometro RTPro può inoltre essere utilizzato via cavo per gare ufficiali o altri sport, con possibilità di collegamento a tabelloni MicroTAB o MicroGraph.

