

Bergrennen/Rallyes

Konfiguration für Bergrennen/Rallyes

Start



HICLOCK

Startampel



HISENS

Professionelle Lichtschanke



HICHRONO

Zeiten in die Cloud übertragen



RTPRO

Professionelle Stoppuhr

Zwischenzeit



HISENS

Professionelle Lichtschanke



HICHRONO

Empfang von Zeitdaten aus der Cloud

Ziel



HISENS

Professionelle Lichtschanke



RTPRO

Professionelle Stoppuhr



HICHRONO

Empfang von Zeitdaten aus der Cloud



MICROTABLED

LED-Anzeigetafel

Ranglisten-Center



HICHRONO

Empfang von Zeitdaten aus der Cloud



RTPRO

Professionelle Stoppuhr



PC

Verwaltung des Wettbewerbs



MICROGATE
CLOUD

Im Detail

Die Microgate-Systeme für Rallyes, Bergrennen und Rundstreckenrennen sind darauf ausgelegt, die verschiedenen Zeitmessstationen – vom Start über die Zwischenzeitpunkte bis hin zum Ziel und zur Zeitkontrolle – präzise und synchronisiert zu steuern. Alle Geräte können über GPS synchronisiert werden, wodurch eine zuverlässige und einheitliche Zeitbasis entlang der gesamten Strecke gewährleistet wird.

Am Start wird die Durchfahrt des Teilnehmers über eine HiSens-Lichtschanke erfasst und von RTPro oder ReiPro aufgezeichnet, während HiClock die Anzeige der Uhrzeit und der Startintervalle übernimmt. An den Zwischenzeitpunkten und im Ziel ermöglichen die HiSens-Lichtschanken die Erfassung der Durchfahrten und die Übertragung der Daten über die HiChrono-App an die Wertungszentrale. Die Zeiten können auf MicroTab-LED- oder MicroGraph-LED-Anzeigetafeln angezeigt werden, die an eine RTPro- oder ReiPro-Zeitmessgerät angeschlossen sind.

Für jede Messstelle sind spezielle Kits erhältlich, die alle notwendigen Instrumente enthalten, um die Informationen einfach und effizient zu erfassen, zu verwalten und zu übertragen. Die Möglichkeit, auch kabellos zu arbeiten, die Integration mit HiChrono und die automatische Identifizierung über HiSmart machen diese Systeme sowohl für professionelle Zeitnehmer als auch für Wettkampfrichter oder Freiwillige mit wenig praktischer Erfahrung geeignet.

