

Cronometristi

Configurazione completa per i cronometristi



Partenza



HISTART

Cancelletto di partenza



INTERFONO

Interfono con cuffie per la comunicazione



HILINK

HiLink per il cronometraggio manuale



Intermedio



HISENS

Opzionale

Fotocellula professionale (singola/doppia)



Arrivo



HISENS

Fotocellula professionale (singola/doppia)



REIPRO

Cronometro in modalità Training Light



MICROTABLED

Tabellone LED collegato al cronometro



INTERFONO

Interfono con cuffie per la comunicazione



HILINK

HiLink per il cronometraggio manuale



App e Dati



HITIMING

Gratuita

Gestione e condivisione prove cronometrate

In dettaglio



Il sistema Microgate per il cronometraggio dello sci è progettato per cronometristi che necessitano di una soluzione omologata FIS precisa, robusta e completa per la gestione di gare ufficiali. La configurazione comprende cancelletto HiStart, HiLink Timer, fotocellula HiSens con catarifrangente, cronometro ReiPro sincronizzabile via GPS e collegamenti via cavo per partenza, fino a due intermedi e arrivo, espandibili tramite LinkPod.

Il programma dedicato allo sci alpino consente di gestire più atleti contemporaneamente in pista, manche multiple, non partiti, non arrivati, squalificati e ordine di partenza della seconda manche con regola BIBO. Inoltre permette la stampa di classifiche e documenti utili per giudici e Timing Report FIS, con esportazione dei risultati in PDF ed Excel per successive elaborazioni.

La comunicazione tra partenza e arrivo avviene sulla stessa linea di cronometraggio tramite amplificatori con cuffie, semplificando l'installazione e riducendo la necessità di sistemi separati. Il sistema può essere ampliato per rispondere alle prescrizioni FIS fino alla gestione completa di gare Level 0. Il cronometro ReiPro può inoltre essere utilizzato anche per parallelo, skicross, gimkane e altri sport come MTB o corsa, mentre RTPro può essere integrato per gare semplici, backup o cronometraggio manuale.

