

Gare di Regolarità

Configurazione per le gare di regolarità



Partenza



HICLOCK

Tabellone per visualizzare i tempi



Postazione di cronometraggio



HISENS LIGHT

Fotocellula entry level



PRESSOSTATO

Pressostato per il rilevamento del mezzo in arrivo

Opzionale



HILINK

Sistema di trasmissione radio da 10mW o 500mW



STAMPANTE

Stampante per la stampa dei risultati



HICHRONO

App per la trasmissione dei tempi

Opzionale



ATPRO

Cronometro professionale portatile

Opzionale

In dettaglio

Le soluzioni Microgate per le manifestazioni di Regolarità garantiscono rilevazioni precise dell'orario di transito tramite fotocellule HiSens o pressostati, con apparecchiature sincronizzabili via GPS e base tempi interna ad alta precisione.

Nelle prove di Precisione, ogni postazione può essere collegata via cavo o Bluetooth a RTPro o ReiPrp, con trasmissione dei dati tramite app HiChrono. Per prove su piazzali o configurazioni più articolate, le fotocellule, o i pressostati, possono essere collegate direttamente al cronometro tramite LinkPod o gestite via radio con LinkPod Radio fino a 12 linee.

Nelle prove di Media, la fotocellula HiSens integra GPS e base tempi, registrando l'orario esatto di passaggio. I dati possono essere associati al numero vettura dall'operatore e inviati tramite HiChrono, oppure salvati automaticamente tramite HiSmart per una successiva elaborazione. Precisione, semplicità d'uso e trasmissione dei dati in tempo reale rendono il sistema adatto anche a operatori non esperti.

