

Gleichmäßigkeitsrennen

Konfiguration für Gleichmäßigkeitsrennen



Start



HICLOCK

Anzeigetafel zur Darstellung der Zeiten



Zeitmessstation



HISENS LIGHT

Lichtschranke für Einsteiger

Optional



DRUCKSCHALTER

Druckschalter für die Zeitnahme im Ziel



HILINK

Funkübertragungssystem mit 10 mW oder 500 mW



DRUCKER

Drucker zum Ausdrucken der Ergebnisse



HICHRONO

App zur Übermittlung der Zeiten

Optional



ATPRO

Professionelle tragbare Stoppuhr

Optional

Im Detail

Die Lösungen von Microgate für Gleichmäßigkeitsrennen gewährleisten präzise Erfassungen der Durchfahrtszeiten mittels HiSens-Lichtschraken oder Druckschaltern, mit GPS-synchronisierbaren Geräten und einer hochpräzisen internen Zeitbasis.

Bei Präzisionsrennen kann jede Messstelle per Kabel oder Bluetooth mit RTPro oder ReiPRO verbunden werden, wobei die Datenübertragung über die HiChrono-App erfolgt. Für Rennen auf Plätzen oder komplexere Konfigurationen können die Lichtschraken oder Druckschalter über LinkPod direkt an die Zeitmessung angeschlossen oder über LinkPod Radio mit bis zu 12 Kanälen per Funk gesteuert werden.

Bei den „Media“-Prüfungen verfügt die Lichtschrake HiSens über integriertes GPS und eine Zeitbasis und erfasst den genauen Durchfahrtszeitpunkt. Die Daten können vom Bediener der Fahrzeugnummer zugeordnet und über HiChrono gesendet oder automatisch über HiSmart zur späteren Auswertung gespeichert werden. Präzision, einfache Bedienung und Datenübertragung in Echtzeit machen das System auch für unerfahrene Bediener geeignet.

