

Gare di velocità in salita/rally

Configurazione per le gare di velocità in salita/rally

Partenza



HICLOCK

Semaforo di partenza



HISENS

Fotocellula professionale



HICHRONO

Invio tempi sul cloud



RTPRO

Cronometro professionale

Intertempo



HISENS

Fotocellula professionale



HICHRONO

Ricezione tempi dal cloud

Arrivo



HISENS

Fotocellula professionale



RTPRO

Cronometro professionale



HICHRONO

Ricezione tempi dal cloud



MICROTAB LED

Tabellone per visualizzare i risultati

Centro Classifiche



HICHRONO

Ricezione tempi dal cloud



RTPRO

Cronometro professionale



PC

Gestione della gara



MICROGATE
CLOUD

In dettaglio



I kit Microgate per rally, velocità in salita e prove in circuito sono progettati per gestire in modo preciso e sincronizzato le diverse postazioni di cronometraggio, dalla partenza agli intermedi, fino all'arrivo e al controllo orario. Tutte le apparecchiature possono essere sincronizzate via GPS, garantendo una base tempi affidabile e uniforme lungo tutto il percorso.

In partenza, il passaggio del concorrente viene rilevato tramite fotocellula HiSens e registrato da RTPro o ReiPrp, mentre HiClock gestisce la visualizzazione dell'orario e degli intervalli di partenza. Agli intermedi e all'arrivo, le fotocellule HiSens permettono di registrare i transiti e trasmettere i dati tramite l'app HiChrono al centro classifiche. I tempi possono essere visualizzati su tabelloni MicroTab LED o MicroGraph LED, collegati ad un cronometro RTPro o ReiPro.

Per ogni postazione sono disponibili kit dedicati, completi degli strumenti necessari per rilevare, gestire e trasmettere le informazioni in modo semplice ed efficiente. La possibilità di lavorare anche senza fili, l'integrazione con HiChrono e l'identificazione automatica tramite HiSmart rendono questi sistemi adatti sia a cronometristi professionisti sia a giudici di gara o volontari con poca esperienza operativa.

