

Zeitnehmer

Vollständige Konfiguration für Zeitnehmer



Start



HISTART
Starttor



INTERCOM
Gegensprechanlage mit Kopfhörern



HILINK
HiLink für die manuelle Zeitmessung



Zwischenzeit



HISENS Optional
Professionelle Lichtschranke (einfach/doppelt)



Ziel



HISENS
Professionelle Lichtschranke (einfach/doppelt)



REIPRO
Zeitmessgerät im „Training Light“-Modus



MICROTABLE 
An das Zeitmessgerät angeschlossene Anzeigetafel



INTERCOM
Gegensprechanlage mit Kopfhörern



HILINK
HiLink für die manuelle Zeitmessung



Apps und Daten



HITIMING Kostenlos
Verwaltung und Freigabe von Zeitfahren

Im Detail



Das Microgate-System für die Zeitmessung im Skisport wurde für Zeitnehmer entwickelt, die eine präzise, robuste und umfassende, von der FIS zugelassene Lösung für die Durchführung offizieller Wettkämpfe benötigen. Die Konfiguration umfasst das HiStart-Starttor, den HiLink-Timer, die HiSens-Lichtschanke mit Reflektor, die über GPS synchronisierbare ReiPro-Zeitmessgerät sowie Kabelverbindungen für den Start, bis zu zwei Zwischenzeitpunkte und das Ziel, die über den LinkPod erweiterbar sind.

Das spezielle Programm für den alpinen Skisport ermöglicht die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Athleten auf der Piste, mehrerer Läufe, Nichtstarter, Nichtankömmlinge, Disqualifizierte sowie die Startreihenfolge des zweiten Laufs nach der BIBO-Regel. Darüber hinaus ermöglicht es den Ausdruck von Ranglisten und nützlichen Dokumenten für Kampfrichter sowie von FIS-Zeitmessberichten, mit Export der Ergebnisse in PDF und Excel zur weiteren Verarbeitung.

Die Kommunikation zwischen Start und Ziel erfolgt über dieselbe Zeitmessleitung mittels Verstärkern mit Kopfhörern, was die Installation vereinfacht und den Bedarf an separaten Systemen reduziert. Das System lässt sich erweitern, um den FIS-Vorgaben bis hin zur vollständigen Verwaltung von Level-0-Wettkämpfen gerecht zu werden. Das Zeitmessgerät ReiPro kann zudem auch für Parallelrennen, Skicross, Gymkhanas und andere Sportarten wie MTB oder Laufen verwendet werden, während das RTPro Zeitmessgerät für einfache Wettkämpfe, als Backup oder zur manuellen Zeitmessung integriert werden kann.

